Ersatzteilübersicht

K7096

Pos.	Menge	Bezeichnung	Zeichnungsnum.
A	1	Zylinderschraube innensechsk. M4x10	2001-418
B	4	Flachrundschraube innensechsk. M5x8	2001-496
C	2	Sechskantschraube M5x8	2001-016
D	12	Flachrundschraube innensechsk. m. Flansch M5x10	2001-556
E	4	Zylinderschraube innensechsk. M5x10	2001-190
F	4	Sechskantschraube m. Flansch M5x10	2001-441
G	2	Senkkopfschraube innensechsk. M5x10	2001-133
H	2	Zylinderschraube innensechsk. M5x50	2001-257
I	2	Flachrundschraube innensechsk. M6x6	2001-474
J	2	Flachrundschraube innensechsk. M6x8	2001-477
K	4	Flachrundschraube innensechsk. M6x10	2001-478
L	2	Sechskantschraube m. Flansch M6x12	2001-469
M	4	Madenschraube innensechskant M6x20	2001-439
N	2	Sechskantschraube M8x20	2001-135
O	2	Sechskantschraube Vollgewinde M8x25	2001-065
P	8	Mutter M5	2002-003
Q	4	Mutter M6	2002-005
R	4	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2002-055
S	4	Mutter M8	2002-007
T	4	Unterlegscheibe M6	2003-005
U	1	E-Clip M5	2005-013

Pos.	Menge	Bezeichnung	Zeichnungsnum.
1	1	Feuerraumtür kpl.	8400-547
1.1	1	Feuerraumtür geschw. kpl.	8300-438
1.2	1	Hitzebeständiges Glas	5540-446
1.3	8	Scheibenhalter	6611-004A
1.4	11	Dichtung selbstklebend 8x2	1982-001
1.5	2	Schlossrolle kpl.	9900-2788
1.6	1	Unterlage	5011-690
1.7	1	Griff	5722-346
1.8	2	Griffhalter	5722-249
1.9	2	Dichtschnur ø9	1982-011
2	1	Vermiculite Set	9900-2790C
2.1	1	Vermiculite hinten	6081-1351B
2.2	2	Vermiculite Ecke	6081-1352
2.3	1	Vermiculite rechts	6081-1353A
2.4	1	Vermiculite links	6081-1354A
2.5	1	Umlenkung hinten	6081-1399
2.6	1	Umlenkung vorne	6081-1400A
2.7	1	Umlenkung oben	6081-1408
3	1	Rauchumlenkunghalter	3711-293
4	1	Feuerraum Boden	5490-125
5	1	Aschekasten	4911-174
6	1	Rauchrohrstutzen	3490-002A
7	1	Dichtung ø7,5	1982-019
8	1	Primär Luftregler	5311-1152A
9	1	Sekundär Luftregler	5311-1153A
10	4	Luftreglerbuchse	5322-1017
11	4	Teflon Unterlegscheibe	5355-1016
12	4	Druckfeder zylindrisch	6536-043A
13	1	Schließmechanismus oben kpl.	9900-2482A
14	1	Schließmechanismus unten kpl.	9900-1988C
15	4	Stellfuß verstellbar	4300-365
16	1	Scharnier oben	9900-2792
17	1	Scharnier unten	9900-2793
18	1	Federhalter	7911-2741
19	1	Feder	6536-065
20	1	Luftbox geschw. kpl.	9900-2791
21	1	Dichtung selbstklebend 8x2	1982-001
22	1	Luftrohr Kpl.	9900-2668
23	1	Verschlußdeckel	4111-252
24	1	Deckel Rückwand	4111-266
25	1	Seitenverkleidung rechts kpl.	8800-504A
25.1	2	Seitenstein	6156-3103
26	1	Seitenverkleidung links kpl.	8800-505A
26.1	2	Seitenstein	6156-3103
27	1	Halteblech Verkleidung	6111-3092
28	1	Topplatte Speckstein	6156-3115
29	1	Verkleidung links geschw. kpl.	8800-554A
30	1	Verkleidung rechts geschw. kpl.	8800-555A
31	1	Leiste	6712-101A
32	1	Einlage Deckel	4111-016
33	1	Dichtschnur 8x3	1982-004
34	1	Einlage Deckel	4111-001A


28
34
G
27
6
N
D
7
K
S
13
D
26.1
26
d
25.1
25
1
2
26
B
5
17
F
31
14
c
J
32
33
N
S
29
30
15
8
9
b
23
D
21
P
20
D
22
J
1.5
1.1
1.7
1.8
1.4
H
1.8
a
1.4
1.3
P
a
2.7
3
L
2.6
2.5
2.4
2.2
2.3
2.1
12
11
10
T
R
b
4
1.2
1.4
A
1.6
1.5
I
1.7
19
18
C
c
U
16
F
d